

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Нож строительный товарного знака IEK (далее – инструмент) предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.).

Нормальные условия эксплуатации инструмента:

– температура окружающей среды от минус 20 °С до плюс 40 °С.

Технические данные

Технические данные инструмента представлены в таблице 1.

Комплектность

Комплект поставки инструмента приведен в таблице 2.

Меры безопасности

Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Во время работы с инструментом держите кнопку фиксатора лезвия защелкнутой.

Проверяйте фиксацию лезвия перед использованием.

Данный инструмент не является диэлектрическим.

Храните инструмент с убранным лезвием.

После выполненных работ, убирайте лезвие.

Лезвие инструмента очень острое, будьте осторожны.

Используйте инструмент только по назначению.

Храните инструмент в труднодоступном для детей месте.

Перед началом работы внимательно изучите паспорт и указания по технике безопасности.

Невыполнение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ может стать причиной тяжелой травмы и выхода инструмента из строя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Работать инструментом с поврежденной рукояткой.

Перед началом работ ознакомьтесь с назначением инструмента и его конструкцией.

Работайте только исправным инструментом. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Покрытия рукоятки не должны иметь дефектов, которые приводят к снижению механической прочности.

Удерживайте инструмент так, чтобы кисть руки во время работы располагалась на рукоятке. Неправильный захват рукоятки может привести к травме.

Инструмент ремонту не подлежит. В случае поломки и образования трещин – инструмент заменить.

При нормальном функционировании по истечении срока службы инструмент не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

Обслуживание

Замена лезвий для инструмента TNC71-09, TNC71-18, TNC71-25 – нажать на кнопку фиксатор (расположенную на обратной стороне ножа), установить новое лезвие и защелкнуть кнопку обратно.

Замена лезвий для инструмента TNC72-18 – открутить колесо фиксатора и откинуть верхнюю часть рукоятки на шарнире, установить новое лезвие, вернуть рукоятку и закрутить колесо.

Замена лезвий для инструмента TNC72-25 – нажать на круглую кнопку на тыльной стороне рукоятки с двух сторон, поднять вверх откидную крышку и извлечь сменное лезвие. Нажать на треугольную кнопку и вставить лезвие в прорезь до щелчка.

По окончании работы очистить инструмент ветошью. Не использовать для очистки пластиковой рукоятки растворители и нефтепродукты.

Хранение и утилизация

Хранение инструмента осуществляется только в упаковке изготовителя в отапливаемых и вентилируемых складах с кондиционированием воздуха при температуре окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 20 °С.

Утилизация инструмента производится по требованиям законодательства на территории реализации.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации инструмента – 14 дней со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы инструмента – не менее 1 год.

Таблица 1 – Технические данные инструмента

Артикул	Материал лезвия	Твердость лезвия, HRC	Размеры лезвия, мм	Габаритные размеры, мм	Фиксация лезвия	Масса, г
TNC71-09	SK2	65 (±5)	Ширина: 9 Толщина: 0,6	146,7×25,4×18,3	Auto Lock	37
TNC71-18	SK2	65 (±5)	Ширина: 18 Толщина: 0,7	160,5×42,3×25,4	Auto Lock	109
TNC72-18	SK2	65 (±5)	Ширина: 18 Толщина: 0,7	180,5×40,8×29,7	Double Lock	245
TNC71-25	SK2	65 (±5)	Ширина: 25 Толщина: 0,7	191,4×54,2×25,4	Auto Lock	172
TNC72-25	SK2	65 (±5)	Ширина: 19 Толщина: 0,7	167×47,5×27,2	Auto Lock	127

Таблица 2 – Комплект поставки

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Нож строительный	1