




SDN1900121

Карточный выключатель 10 А, 250 В

Выключатель



| | | |
|------|-----------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> белый | SDN1900121 |
| | <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1900147 |
| | <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1900160 |




SDN1300321




SDN1300121

Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В

Выключатель с механич. блокировкой




Выключатель с электр. блокировкой



| | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> белый | SDN1300321 | <input type="checkbox"/> белый | SDN1300121 |
| | <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1300347 | | SDN1300147 |
| | <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1300360 | | SDN1300160 |

Кнопка со шнурком 10 А, 250 В

Кнопка со шнурком




| | | |
|------|-----------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> белый | SDN1200121 |
| | <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1200147 |
| | <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1200160 |



SDN0700121

Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель



| | | |
|------|--------------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN0700121 |
| | <input type="checkbox"/> белый | SDN0700147 |
| | <input type="checkbox"/> бежевый | SDN0700160 |




SDN0800121




SDN0900121

Кнопочный выключ. с символом «звонок»




Кнопочный выключатель с символом «свет»



| | | | | |
|------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN0800121 | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN0900121 |
| | <input type="checkbox"/> белый | SDN0800147 | | SDN0900147 |
| | <input type="checkbox"/> бежевый | SDN0800160 | | SDN0900160 |

Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с подсветкой



| | | |
|------|--------------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1600121 |
| | <input type="checkbox"/> белый | SDN1600147 |
| | <input type="checkbox"/> алюминий | SDN1600160 |




SDN1600421




SDN1600121


Кнопочный выключатель с символом «звонок» и подсветкой



Кнопочный выключатель с символом «свет» и подсветкой



Кнопочный выключатель с держателем для надписи и подсветкой



| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Цвет | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1600421 | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1800121 | <input type="checkbox"/> 1-клавишный | SDN1600321 |
| | <input type="checkbox"/> белый | SDN1600447 | | SDN1800147 | | SDN1600347 |
| | <input type="checkbox"/> бежевый | SDN1600460 | | SDN1800160 | | SDN1600360 |



SDN1800121



SDN1600321