



Трансформаторы серии ТСЗИ предназначен для питания электроинструментов, двигателей, устройств управления автоматики, освещения и других устройств.

Конструкция, устройство:

- Основные элементы конструкции ТСЗИ
- Магнитопровод,
- Алюминиевые или медные обмотки,
- Защитный корпус
- Верхние и нижние ярмовые балки,
- Клеммная колодка.
- Охлаждаются трансформаторы ТСЗИ естественным воздушным способом.

Артикул	Полное название	Вес, кг	Длина, м	Ширина, м	Высота, м
УТ-00000469	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/110	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002065	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/12	32	0.4	0.205	0.395
00000002685	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/127	32	0.4	0.205	0.395
00000004418	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/220	32	0.4	0.205	0.395
00000004227	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/24	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002750	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/36	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000470	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/380	32	0.4	0.205	0.395
00000000914	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 220/42	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002103	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/110	32	0.4	0.205	0.395
УТ000001875	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/12	32	0.4	0.205	0.395
УТ000003419	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/127	32	0.4	0.205	0.395
00000002615	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/220	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002843	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/24	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002367	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/36	32	0.4	0.205	0.395
УТ000001917	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/380	32	0.4	0.205	0.395
00000000915	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380/42	32	0.4	0.205	0.395
УТ000001872	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/110	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002309	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/12	32	0.4	0.205	0.395
УТ000002826	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/127	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000438	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/220	32	0.4	0.205	0.395
00000000913	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/24	32	0.4	0.205	0.395
УТ000001393	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/36	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000439	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/380	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000436	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 380-220/42	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000444	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/110	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000440	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/12	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000445	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/127	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000446	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/220	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000441	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/24	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000442	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/36	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000437	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/380	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000443	Трансформатор понижающий ТСЗИ-1,6 660/42	32	0.4	0.205	0.395
УТ-00000467	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/110	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002032	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/12	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002894	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/127	36	0.4	0.205	0.45
УТ000003500	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/220	36	0.4	0.205	0.45
00000000910	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/24	36	0.4	0.205	0.45
УТ-00000466	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/36	36	0.4	0.205	0.45
УТ-00000506	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/380	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002030	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 220/42	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002758	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/110	36	0.4	0.205	0.45
УТ000001867	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/12	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002827	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/127	36	0.4	0.205	0.45



Они, как и все сухие трансформаторы, надежны и неприхотливы в эксплуатации, не нуждаются в частых регулярных осмотрах и предполагают длительное использование.

Коэффициент полезного действия трансформаторов ТСЗИ - не менее 90 %.

Артикул	Полное название	Вес, кг	Длина, м	Ширина, м	Высота, м
УТ000001873	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/220	36	0.4	0.205	0.45
00000002687	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/24	36	0.4	0.205	0.45
00000000912	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/36	36	0.4	0.205	0.45
00000001825	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/380	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002828	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380/42	36	0.4	0.205	0.45
УТ000001597	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/110	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002876	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/12	36	0.4	0.205	0.45
00000000911	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/127	36	0.4	0.205	0.45
УТ000001866	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/220	36	0.4	0.205	0.45
00000001242	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/24	36	0.4	0.205	0.45
00000000908	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/36	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002968	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/380	36	0.4	0.205	0.45
00000002614	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 380-220/42	36	0.4	0.205	0.45
00000002686	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/110	36	0.4	0.205	0.45
УТ-00000456	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/12	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002402	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/127	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002841	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/220	36	0.4	0.205	0.45
УТ000001574	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/24	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002405	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/36	36	0.4	0.205	0.45
00000002557	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/380	36	0.4	0.205	0.45
УТ000002700	Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5 660/42	36	0.4	0.205	0.45
УТ-00000457	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/110	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002785	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/12	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000471	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/127	46	0.4	0.25	0.45
УТ000001941	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/220	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002851	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/24	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002446	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/36	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000472	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/380	46	0.4	0.25	0.45
УТ000001962	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 220/42	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000459	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/110	46	0.4	0.25	0.45
00000004420	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/12	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002447	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/127	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000464	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/220	46	0.4	0.25	0.45
УТ000001641	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/24	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002829	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/36	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000463	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/380	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000458	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380/42	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000461	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/110	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000460	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/12	46	0.4	0.25	0.45
00000002449	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/127	46	0.4	0.25	0.45
УТ000000648	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/220	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002928	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/24	46	0.4	0.25	0.45
00000001491	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/36	46	0.4	0.25	0.45
УТ000001592	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/380	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002403	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 380-220/42	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002764	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/110	46	0.4	0.25	0.45
УТ000001705	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/12	46	0.4	0.25	0.45
УТ000002830	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/127	46	0.4	0.25	0.45
00000003541	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/220	46	0.4	0.25	0.45
УТ000003271	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/24	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000468	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/36	46	0.4	0.25	0.45
УТ-00000462	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/380	46	0.4	0.25	0.45
УТ000001893	Трансформатор понижающий ТСЗИ-4,0 660/42	46	0.4	0.25	0.45