

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перчатки защитные, артикулы JN711, JNE711, JL711

ТИП СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 1 к ТР ТС 019/2011

Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий, от химических факторов

КЛАСС ЗАЩИТЫ: II

Артику л	Наименование	Защитные свойства	Область применения
JN711	Защитные нитриловые перчатки с хлопковым напылением изнутри	K80 Щ50 Вн Бм Нс Нм Ми EN 374: JKLOPT EN 388: 4101X	Применяются для защиты рук от химических и механических факторов на химических производствах, при очистке нефти и нефтепродуктов, изготовлении металлоконструкций, агрохимикатов, полиграфической промышленности.
JNE711	Защитные неопреновые перчатки с хлопковым напылением изнутри	K80 Щ50 Вн Бм Нс Нм Ми EN 374: AKLNPT EN 388: 2111X	Применяются для защиты рук от химических и механических факторов на химических производствах, при сборочных работах в авиационной промышленности, производстве батареек и изделий электронной промышленности.
JL711	Защитные латексные перчатки	K80 Щ50 Вн Бм Нс Нм Ми EN 374: KLT EN 388: 1011X	Применяются для защиты рук от химических и механических факторов при работе с химикатами, моющими средствами и растворами для очистки, при обслуживании зданий.

Перчатки предназначены для защиты от механических воздействий, от химических факторов (от кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 40%, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от сырой нефти, от продуктов легких фракций, микроорганизмов)

ВНИМАНИЕ! Для надежной защиты используйте защитные перчатки совместно с другими видами СИЗ в соответствии с вашими условиями труда.

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Каждый раз перед началом эксплуатации производите визуальный осмотр перчаток, убедитесь в отсутствии повреждений.
2. При наличии повреждений эксплуатация перчаток не разрешается, замените их или утилизируйте.
3. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки.
4. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.
5. При повреждении перчаток немедленно замените их.

После использования:

1. Аккуратно снимите перчатки, не дотрагиваясь до загрязнённой поверхности
2. При возникновении раздражений или аллергических реакции немедленно обратитесь на медицинской помощью
3. Вымойте руки в теплой воде с мылом и высушите

Уход: очищать посредством замачивания в тёплом мыльном растворе. После замачивания тщательно промыть холодной водой и полностью высушить.

Определение пригодности перчаток для конкретных работ целиком и полностью является ответственностью пользователя.

В случае использования перчаток с другими СИЗ пользователь должен самостоятельно принимать решение о правильности сочетания перчаток и вспомогательных средств защиты (комбинезонов, ботинок, респиратора и пр).

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перчатки изготовлены в соответствии с ГОСТ Р EN 374-2009 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний».

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 3 года для артикулов JNE711, JL711, и 5 лет для артикула JN711. Дата изготовления указана на манжете перчатки и на упаковке.

ВНИМАНИЕ! Интенсивное использование, повреждение элементов товара, использование товара в условиях, превышающих установленные изготовителем показатели защитных и эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и транспортировка могут сократить срок службы товара.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный гарантийный срок составляет 3 года с момента изготовления (JNE711, JL711), 5 лет с момента изготовления (JN711). В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, предохранять от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей. Хранить вдали от источников озона и открытого огня.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Перчатки утилизируются как бытовой или промышленный мусор в соответствии с действующим законодательством.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DIAMOND GRIP (M) SDN. BHD. Адрес: Lot 138201, Off 3/4 Mile, Jalan Bercham, Kawasan Perindustrian Bercham, 31400 Ipoh, Perak, Малайзия.